3D プリンターレンタル
返送・梱包ガイド（A5 ラベル付）

🟦 表面（A5 サイズ・箱に同封／貼付用）

【返送前チェック】

☐ 本体の電源 OFF・コンセント抜き
☐ フィラメント取り外し
☐ USB 抜き忘れなし
☐ 付属品（電源コード・工具・説明書）同梱
☐ 本体に破損・汚れがないか確認

【梱包方法】

1️⃣ ノズル・ベッドが冷えていることを確認
2️⃣ フィラメントを必ず抜く
3️⃣ 緩衝材（元箱推奨）で固定
4️⃣ 本体が動かないよう四隅を保護
5️⃣ 「精密機器」「ワレモノ」表示を貼付

【発送について】

- 指定住所へ元払い発送
- 追跡番号を事務局へ連絡
- 発送後 24 時間以内にご報告

📩 うぉーたーぷにぷに事務局
info@mshc-studio.com

🟦 裏面（箱貼付用ラベル）

🚚 返送先

株式会社 M&C テクノロジー
うぉーたーぷにぷに事務局
〒540-0012
　大阪市中央区谷町三丁目 2-15　松本ビル 401
　株式会社 M＆C テクノロジー
　TEL：06-6121-2267

⚠ 注意事項

- 梱包不十分による破損は実費請求となります
- 付属品不足は別途請求対象となります
- 発送前に写真を撮影してください